

Important

Merci de réutiliser les vis d'origines pour le remontage du ventilateur, et de respecter le couple de serrage de 17 N.m.