


Kit Remplacement Échangeur à plaques


Réf. B4972564

Pour chaudière gaz à condensation Lélia

- 1 - Couper l'alimentation électrique, l'alimentation EFS et purger la chaudière.
- 2 - Dévisser et enlever les vis (**rep. 1**).
- 3 - Desserter les vis (**rep. 2**) et les écrous (**rep. 3**) pour rendre libre l'ensemble des pièces.



- 4 - Remplacer l'échangeur à plaques en le soulevant.



- 5 - Remettre et resserrer les vis (**rep. 1** et **rep. 2**), ainsi que les écrous (**rep. 3**) dans l'ordre suivant.
- 6 - Remettre en service la chaudière.

Site Industriel et de développement
Rue de la République
CS 40029
80210 Feuquières-en-Vimeu

Service pièces détachées

Tél. : 03 22 61 21 21 - Fax : 03 22 61 33 35
E-mail : pieces@auer.fr

Service technique*

E-mail : enr@auer.fr

*assistance technique réservée aux professionnels

**Fabrication
française**



Réf. notice : 1898591
N° édition 22.19