

REEMPLACEMENT CIRCULATEUR

sur Chaudière électrique GIALIX 12

Notice de remplacement d'un circulateur Salmson HUL 57-15 par :
• un circulateur Grundfos UPS 15-50


Circulateur UPS 15-50
Réf. B4993981

Composition du kit Circulateur Grundfos UPS 15-50 (Réf. B4993981) :

- 1 circulateur + joint d'étanchéité Grundfos UPS 15-50 (Réf. B1244084)
- 2 boulons M6 longueur 55mm (Réf. B0419095)
- 1 notice de remplacement circulateur (Réf. B1897421)
- 3 dominos rapides

4 boulons
de fixation
sur cuve fonte
diamètre 6 mm
longueur 45 mm


Circulateur
SALMSON
HUL 57-15




Vue face

2 boulons
de fixation
sur cuve fonte
diamètre 6 mm
longueur 55 mm

Circulateur
GRUNDFOS
UPS 15-70
(ou 15-50)



Vue face



thermoplongeurs

robinet
vidange

Vue dessous

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Vidanger la chaudière à l'aide du robinet de vidange.
- 3) Débrancher le connecteur électrique du circulateur.
- 4) Dévisser les 2 boulons M6 en diagonale (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).
- 5) Mettre en place le nouveau circulateur en utilisant obligatoirement les 2 boulons M6 longueur 55mm fournis.



**Utiliser OBLIGATOIREMENT les 2 boulons
M6 longueur 55mm fournis avec le
circulateur pour sa fixation sur la cuve.**



Ref. notice : 1897421
N° édition 20.020