

CONTRÔLEUR DE DÉBIT

RACCORDEMENT DU CÂBLE SUR LA POMPE À CHALEUR

NOTICE TECHNIQUE D'INSTALLATION

- Dévisser et sortir au maximum le capuchon ①.
- Passer le connecteur 2 pôles au travers du capuchon ① puis de la rondelle métallique ② (passage en force), ensuite au travers du joint ③, et enfin au travers du corps du presse-étoupe ④.
- Remettre en place le joint, la rondelle et le capuchon sur le corps du presse-étoupe.
- Ajuster la longueur interne du câble et le connecter sur le connecteur 2 pôles (H) situé sous le boîtier électrique.
- Serrer le capuchon ① et bloquer le câble.




Fig. 11




fig.a




fig.b





fig.c

Fig. 12



Fig. 13



Fabrication française



Ref. notice : 1871426
N° édition 22.19

Site Industriel et de développement
Rue de la République
CS 40029
80210 Feuquières-en-Vimeu

Service pièces détachées
Tél. : 03 22 61 21 21 - Fax : 03 22 61 33 35
E-mail : pieces@auer.fr

Service technique*
E-mail : enr@auer.fr

**assistance technique réservée aux professionnels*